




Media Mod

USER GUIDE

Functions/Features




New Camera Settings


Media Mod adds new microphone, audio input, and HDMI settings to your camera. Make sure your camera is using the most current software to access these settings.

To learn more, visit community.gopro.com/s/article/Media-Mod-How-To-Use.

Inserting the Camera



Mounting





Note: Camera, Light Mod, and Shorty are not included.

Wind Suppression

Use the windscreen to reduce wind noise in gusts up to 20 mph (32 km/h).

SNAP ON

POP OFF




WARNING: Media Mod is not waterproof.
Using it under water will damage both
your Media Mod and your camera.

Module médias

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Fonctions/Fonctionnalités




Nouveaux paramètres de caméra


Le module médias ajoute de nouveaux paramètres de microphone, d'entrée audio et HDMI à votre caméra. Pour pouvoir accéder à ces paramètres, votre caméra doit utiliser le logiciel le plus récent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur community.gopro.com/s/article/Media-Mod-How-To-Use.

Insertion de la caméra



Fixation




Remarque : la caméra, le module d'éclairage et le Shorty ne sont pas inclus.

Suppression Du Bruit Du Vent

Utilisez la protection amovible pour éliminer le bruit du vent par rafales jusqu'à 32 km/h.

FIXEZ

ENLEVEZ




AVERTISSEMENT : le module médias n'est pas étanche. Une utilisation sous l'eau risque d'endommager votre module médias ainsi que votre caméra.


Unità multimediale opzionale

GUIDA PER L'UTENTE

Funzioni/Funzionalità



5. Pulsante Modalità
6. Porta micro-HDMI
7. Porta USB-C
8. Porta per microfono esterno da 3,5 mm
9. Connettore USB-C




Nuove impostazioni della fotocamera


L'Unità multimediale opzionale offre nuove impostazioni per il microfono, l'ingresso audio e l'HDMI sulla tua fotocamera. Per accedere a queste impostazioni, assicurati che sulla fotocamera sia installato il software più recente.

Per ulteriori informazioni, visita il sito Web community.gopro.com/s/article/Media-Mod-How-To-Use.

Inserimento della fotocamera



Supporti





Nota: la fotocamera, il Mod per luci e Shorty non sono inclusi.

Riduzione del vento

Utilizza l'antivento per ridurre il rumore del vento fino a 32 km/h.

AGGANCIA

RIMUOVI




AVVERTENZA: l'Unità multimediale opzionale non è impermeabile. L'uso in acqua danneggerebbe sia l'unità multimediale opzionale che la fotocamera.

Accessorio multimedia

GUÍA DE USUARIO

Funciones/características




Nueva configuración de la cámara


El accesorio multimedia añade un nuevo micrófono, entrada de audio y ajustes HDMI a tu cámara. Asegúrate de que tu cámara utiliza el software más actualizado para acceder a esta configuración.

Para obtener más información, visita community.gopro.com/s/article/Media-Mod-How-To-Use.

Insertar la cámara



Montaje





Nota: La cámara, el Accesorio de foco y Shorty no están incluidos.

Supresión Del Viento

Usa el paravientos para reducir el ruido del viento en ráfagas de hasta 32 km/h.

ENCÁJALO

DESPÉJALO



ADVERTENCIA: El Módulo multimedia no es sumergible. Usarlo bajo el agua dañará tanto el Módulo multimedia como la cámara.

МЕДИАМОДУЛЬ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Функции/характеристики




Новые настройки камеры


Медиамодуль добавляет к камере новый микрофон, аудиовход и настройки HDMI. Для использования этих возможностей убедитесь, что на камере установлена последняя версия ПО.

Подробнее см. на странице
community.gopro.com/s/article/Media-Mod-How-To-Use.

Установка камеры



Сборка и крепление





Примечание. Камера, световой модуль и Shorty не входят в комплект.

Подавление Ветра

Используйте ветрозащиту, чтобы уменьшить шум ветра при порывах до 32 км/ч.

УСТАНОВКА

СНЯТИЕ




ВНИМАНИЕ. Медиамодуль не является водонепроницаемым. Его использование под водой может привести к повреждению как самого устройства, так и камеры.


Modifikacija za multimediju

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Funkcije/karakteristike



- 1. Uklonjivi vetrobran
- 2. Usmereni mikrofoni
- 3. Taster zatvarača
- 4. Nosač pasivnih
priključaka Кнопка режима




- 5. Taster za režim
- 6. Mikro HDMI port
- 7. USB-C port
- 8. Port za eksterni
mikrofon od 3,5 mm
- 9. USB-C port

Podešavanje nove kamere


Modifikacija za multimediju dodaje novi mikrofoni, ulaz zvuka i HDMI podešavanja na vašu kameru. Uverite se da vaša kamera ima najnoviji softver za pristup ovim podešavanjima.

Da biste saznali više, posetite stranicu
community.gopro.com/s/article/Media-Mod-How-To-Use.

Stavljanje kamere



Montiranje





Napomena: kamera, modifikacija za rasvetu i štap Shorty nisu uključeni.

Suzbijanje Vetra

Koristite vetrobran da biste smanjili buku od vetra kod naleta do 32 km/h (20 milja na čas).

POSTAVITE TAKO DA KLIKNE

SKINITE




UPOZORENJE: Modifikacija za multimediju nije vodootporna. Upotreba pod vodom će da ošteti i modifikaciju za multimediju i kameru.

Модуль Media Mod

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Функції та характеристики




Нові налаштування камери


З модулем Media Mod ваша камера отримує новий мікрофон, аудіовхід і роз'єм HDMI. Для доступу до цих налаштувань на камері має бути встановлено найновішу версію програмного забезпечення.

Щоб дізнатися більше, відвідайте сторінку community.gopro.com/s/article/Media-Mod-How-To-Use.

Встановлення камери



Кріплення





Примітка: камера, модуль Light Mod і монопод Shorty не входять до комплекту.

Захист Від Вітру

Чохол зменшує шум від вітру з поривами до 20 миль/год (32 км/год).

МИТТЕВО ПРИСТІБАЄТЬСЯ

Й ВІДСТІБАЄТЬСЯ




ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Модуль Media Mod не є водонепроникним. Його використання під водою спричинить пошкодження і модуля Media Mod, і камери.

GoPro

미디어 모듈

사용자 설명서

기능/특징





새로운 카메라 설정

미디어 모듈은 카메라에 새로운 마이크와 오디오 입력, HDMI 설정을 추가합니다. 해당 설정에 액세스하려면 카메라에 최신 소프트웨어가 설치되어 있어야 합니다.

자세한 정보는 community.gopro.com/s/article/Media-Mod-How-To-Use를 방문하세요.

카메라 삽입






참고: 카메라와 조명 모듈, Shorty는 포함되어 있지 않습니다.

바람 소리 감소

윈드 스크린을 사용하면 최대 32km/h(20mph)의 강한 풍잡음을 줄일 수 있습니다.

스냅 온

팝 오프




경고: 미디어 모듈은 방수가 되지 않습니다.
수중에서 사용하면 미디어 모듈 및
카메라가 모두 손상됩니다.

媒体选配组件

用户指南

功能/特性




新的摄像机设置


媒体选配组件可用于为摄像机添加新的麦克风、音频输入和 HDMI 设置。要访问这些设置，请确保摄像机使用最新版本的软件。

有关更多信息，请访问
community.gopro.com/s/article/Media-Mod-How-To-Use。

插入摄像机



安装




注释：不含摄像机、灯光选配组件和 Shorty。

风噪抑制

使用防风罩抑制风速高达 32 公里/小时的风噪干扰。

扣紧

卸下




警告：媒体选配组件不防水。在水下使用会损坏媒体选配组件和摄像机。


媒體模組

使用說明書

功能



- 5. 模式按鈕 (Mode button)
- 6. Micro-HDMI 連接埠 (Micro-HDMI port)
- 7. USB-C 連接埠 (USB-C port)
- 8. 3.5mm 外接麥克風連接埠 (3.5mm external microphone port)
- 9. USB-C 接頭 (USB-C connector)




全新相機設定

媒體模組將全新麥克風、音訊輸入與 HDMI 設定新增至相機。請確認相機使用最新軟體，以存取這些設定。


若要深入瞭解，請造訪

community.gopro.com/s/article/Media-Mod-How-To-Use。

裝上相機



固定




注意：不包括相機、燈光模組與 Shorty。

抑制風切噪音

使用防風罩減少風切噪音，能抑制最強每小時 32 公里陣風下的噪音。

卡入定位


取下




警告：媒體模組不防水。在水中使用會損害媒體模組與相機。

Media Mod

מדריך למשתמש



1. מגן רוח ניתן להסרה
2. מיקרופון כיווני
3. לחצן תריס
4. תושבת מבוק




5. לחצן מצב
6. יציאת Micro-HDMI
7. יציאת USB-C
8. יציאת מיקרופון חיצוני
9. תקע USB-C 3.5 מ"מ

הגדרות מצלמה חדשות


ה-Mod Media מוסיף הגדרות מיקרופון, קלט שמע והגדרת HDMI למצלמה שלך. כדי להיכנס להגדרות אלה, יש לבדוק שהמצלמה משתמשת בתוכנה העדכנית ביותר.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר

community.gopro.com/s/article/Media-Mod-How-To-Use



הרכבה




שיטת הרכבה: המצלמה, Media Mod או Shorty אינם כוללים.

דיכוי רוח

השימוש במגן הרוח מפחית רעשי רוח עד ל-32 קמ"ש.

בזמן הפעלה

כאשר



אזהרה: ה-Media Mod אינו חסיני מים. השימוש ב-Media Mod מתחת למים יפגע הן בו והן במצלמה.



REGULATORY INFORMATION

Power Rating: 5V, 2A

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



CAN ICES-3 (B)/
NMB-3(B)

中國製造

회사 명 : GoPro, Inc.
인증 번호 : R-R-WD7-BLDT1
제조년월: 별도표기*
제조국가: Made in China
모델 : BLDT1
제조업체 : GoPro, Inc

*요청 시 실제 제조 날짜를 제품 라벨에 있는 시리얼
번호로 추적할 수 있습니다.

Skyrun Ltd
Address: ahar Yarkon 26/7 Beit Shemesh,
BET SHEMESH, JERUSALEM, 9900001 Israel
מיוצר בסין
* Manufacture Year is available upon request



ALL ABOUT COMPLIANCE S DE RL DE CV
R.F.C. AAC180413RS2
RODOLFO GAONA 3 PISO 5 502 COL. LOMAS DE SOTELO
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 11200
Hecho en China

品名: 媒体选配组件
型号: BLDT1
额定电压: 5V
额定电流: 2A
生产国: 中国

